

### **Požadavky na podklad podlahy**

Instalujte na hladký, čistý a suchý beton, mozaikové podlahy nebo dřevěné podlahy za předpokladu že podlaha je hladká, bez prasklin, je suchá (vyžadují se testy na vlhkost) a je bez jakýchkoliv mastnot, vosku nebo dalších nečistot. Stávající podklad podlahy (jako například porézní keramické dlaždice) by měly být dobře přilepené k podkladu nebo před instalací EarthWerksu odstraněny. Podlaha musí být hladká a v optimálních podmínkách, jinak se na Vaší nové podlaze mohou vyskytnout závady. Pokud jsou na podkladu praskliny nebo malé dírky, je nutno toto spravit za pomoci nesrážlivého Portlandu, což je cement s přídavkem latexu.

**Poznámka: Na vinylové dlaždice EartWerks není záruka, pokud je provedena nevhodná instalace vzhledem k přítomnosti nadměrného množství alkálie (žiraviny), vlhkosti nebo hydrostatického tlaku v podkladu podlahy.**

### **Instalace lamel nebo dlaždic**

Udržujte pokojovou teplotu lepidla a všech lamel na nejméně 18 °C, nejméně 72 hodin před vlastní instalací, během instalace a také 72 hodin po instalaci.

Nejlepší výsledky jsou dosaženy tím, že se podlaha pokládá od středu místnosti. Naměřte a označte si střed každé zdi. Spojte tyto středy čarou, kterou si uděláte křídou. Zjistěte, kde je střed a utvořte si čáru do pravého úhlu k čáře, kterou již máte. (Použijte úhelník.) Nejlepší je, přidat 5% k celku kvůli odpadu. Rozdělte délku mezi zdi (v palcích/centimetrech) podle šířky lamel. Pokud vám vyjde, že bude méně než polovina lamely nebo dlaždice umístěna na kraji, bude nutno si upravit čáry, které jste udělali křídou. Měli by jste více práce a Vaše podlaha by nebyla tak pěkná, kdyby jste na kraji měli kousek lamely nebo dlaždice, než když tam budete mít větší-širší kus.

Dávejte lepidlo jen tam, kam budete dávat podlahový materiál, protože pak lepidlo ztrácí přilnavost. Čas přilnavosti je různý, záleží na teplotě a vlhkosti. Následujte rady výrobce. Doporučujeme použít silně tuhnutí lepidlo speciálně vyvinuté pro pevné vinylové dlaždice a lamely. Použití ředidla na odstranění zaschlého lepidla může způsobit změnu barvy podlahy. Proto by jste nejprve měli zkusit ředidlo na vzorku nebo na nenápadném místě. Podívejte se také na seznam doporučených lepidel.

### **Pokládka lamel**

Pečlivě umístěte první kus lamely na spojce čar z křídou (obr.1). Pokračujte v pokládce, ujistěte se, že každá lamela je proti čáře z křídou a je těsně přidána k přilehlé lamela. Ujistěte se, že lamela je dobře zasazena do vlhkého lepidla a zvláště dávejte pozor na okraje. Pokládka může být buď ve tvaru pyramidy nebo po řadách. (obr.2 a 3)

### **Pokládka dlaždic**

Pokládka dlaždic je stejná jako u lamel, jedinou výjimkou je, že by se měly pokládat ve tvaru pyramidy.(obr. 2)

K úpravě kousků lamel nebo dlaždic, umístěte tu, kterou chcete řezat na poslední celý kousek, další umístěte svisle ke zdi a nakreslete řezací linku tam, kde se překrývají. Ujistěte se, že řezaný okraj podlahy je proti zdi, tak, aby okraje z továrny byly vedle sebe. Úprava podlahy kolem zárubní, trubek a dalších výstupků: vyřežte si papírovou šablonu a překreslete ji na povrch kachličky. Uřízněte dlaždici a zkuste, jak sedí na určené místo než ji přilepíte.

Když jste hotovy s pokládkou, použijte 45 kg válec a uválejte podlahu. Tak si budete jisti, že lepidlo pevně přilnulo.

### **1. Preventivní opatření**

Do budovy se obvykle nanosí hodně nečistot. Můžete tomu zabránit tak, že před vchod do budovy dáte mřížku na zachycení nečistot nebo podlahový materiál, který bude zachycovat nečistoty (rohože) a tyto budou součástí čistícího procesu.

### **2. Čištění nově položených podlah**

Nově položené podlahy musí být zběžně vyčištěny před použitím, tak, aby se odstranily všechny nečistoty z pokládky.

1.1. V případě pokládky podlah s polyuretanovou povrchovou úpravou, použijte CC PU čistící prostředek naředěný vodou v poměru 1:5 a 1:10. Pokud je znečištění menší, koncentrát můžete naředit v menším poměru.

2.2. Pokud budete mít podlahu bez polyuretanové povrchové úpravy, použijte CC Clean and Strip (nebo nějaký podobný přípravek) místo čistícího prostředku CC PU.

### **3. Předběžná péče**

Předběžná péče znamená, že podlahu ošetříme ochrannou vrstvou, která snižuje stupeň znečištění a díky tomu je i jednodušší údržba. Tato předběžná péče by neměla být prováděna na mokřích podlahách.

1.1. Pokud jste položili podlahu s polyuretanovou povrchovou úpravou, není nutno nijak tuto podlahu ošetřovat, protože se tak již stalo ve výrobě.

3.2. K vyčištění nově položené podlahy, která nemá polyuretanovou povrchovou úpravu, naneste dvě tenké rovnoměrné vrstvy CC High Shine Ultrahard Dealer (nátěr s vysokým leskem) nebo CC Media Hard Selaer (nátěr se středním leskem). V místech, kde je předpoklad vysokého opotřebení nebo vydření, naneste tři nátěry.

3.3. Podlahy s určitou texturou (DET- s vystouplým reliéfem) vytřete na vlhko přípravkem CC Floor Cleaner R 1000 (nebo podobným) naředěným v poměru 1:10.

### **4. Pravidelná údržba**

1.1. Odstranění prachu: Prach a špína se odstraní lehce navlhčeným mopem nebo impregnovaným hadříkem.

1.2. Manuální nebo mechanické mokré čištění: K odstranění špíny, která je k povrchu přischlá, použijte CC PU čistící prostředek (pro podlahu s polyuretanovou povrchovou úpravou) nebo CC Floor Cleaner R 1000 (pro podlahy, které nemají polyuretanovou povrchovou úpravu) a nařeďte v poměru 1:200.

### **5. Střední čištění/ Intenzivní čištění**

Pokud nemůžete špínu odstranit během běžného čištění, nastupuje střední nebo intenzivní čištění za použití prostředku CC PU Cleaner (pro podlahu s polyuretanovou povrchovou úpravou) nebo CC Active Cleaner R 280 (pro podlahy, které nemají polyuretanovou povrchovou úpravu) a nařeďte v poměru dle znečištění (např. od 1:50 do 1:100).

### **6. Základní čištění**

Před nanesením nové ochranné vrstvy, která nahradí tu, co byla opotřebená nebo zničená, nebo před nanesením CC PU Dealer System je potřeba podlahu vyčistit a odstranit starou vrstvu, špínu nebo další nečistoty. Závisí na tom, jak moc je podlaha opotřebená a jakou údržbu budete provádět, ale v komerčních prostorách bude nutné tuto údržbu provádět asi každých 6 až 12 měsíců.

### **7. Odstranění skvrn nebo čar po podrážkách**

Nezdolné skvrny nebo čáry po podrážkách bot mohou být odstraněny použitím CC PU čistícího prostředku (pro podlahu s polyuretanovou povrchovou úpravou) nebo CC Elatex (pro podlahy, které nemají polyuretanovou povrchovou úpravu) a hadříku nebo nebrusnou bílou podušku a pak setřete podlahu čistou vodou. Tyto přípravky ovlivňují ochrannou

vrstvu. Z tohoto důvodu by ochranná vrstva měla být nanesena opakovaně. Skvrny odstraňte okamžitě, protože později by jste mohli mít s odstraněním problémy.  
*Na vyžádání zašleme podrobnější informace.*